



バードコール取扱い説明書
楽しく野鳥と遊ぶために…

家具工房
森のキツネ

〒078-1653 北海道上川郡愛別町字愛山 325-1
愛山ものづくりビレッジ 1F
Tel. 01658-3-4463 Fax. 01658-3-4119
E-mail: konkon@morino-kitune.com
HP: <http://www.morino-kitune.com>

※このバードコールは「シジユウカラ」という
野鳥のさえずりに近い音ができます。

「シジユウカラ」について



日本を含む東アジア、ロシアなどに多く住む鳥です。一年を通して見かける身近な鳥として親しまれ、緑の多い庭や公園にも遊びにきます。白いほおに、胸からお腹にかけてネクタイ模様があるのが特徴です。雌が3月中旬頃から巣作りをし、5月下旬頃に巣立ちを迎えます。3月～5月の繁殖期は鳥達が混乱してしまう為、ご使用をお控え下さい。


※また、野鳥は細菌と共存をしています。野鳥・糞・餌に触れた時は、目をこすらず石鹸等での手洗いを心がけましょう。森の住人と仲良くする為に、相手の事を知り・学びましょう。

入っているもの

- ① バードコール本体
- ② 松やに
- ③ 取扱説明書(本書)

楽しみ方

・左手でしっかりと本体をもって右手でつまみを持ちます。



・つまみを軽く押し込み、コツンとあたる中間部で回すと伸びのある音が、深く押し込み回すと高い音が鳴ります。回しながら抜くと音に変化がうまれます。コツは、相手の反応に合わせて少しだけ鳴らす事。相手も合わせてやすいように。例えば「ツィーピー」「ツッピ」

大事に使うには…

- ・思いっきり落としたり、らんぼうに使うとこわれる原因になります。
- ・音の鳴りが悪くなったときには同梱の松やにを使用してください。まずはプラスチックでねじを外しポディーからシャフトを取り外します。シャフトの先端部分に松やにをかるく塗ってあげて元の状態にもどしてあげましょう。
- ・ながく使っていくうちにねじがゆるんでいきます。定期的になじをしめてあげてください。